

במידה ויש נתק בכניסה למא"ז של הצרן.  
 המוליך לא מוגן בערך הנכון.  
 ההגנה שנשארה היא של המא"ז הראשי

